







图例：

1-喷液接头Ø10(选配)
经济器接头Ø22(选配)
2-排气温度传感器1/8"NPT
3-高压接头1/4"SAE-FLARE
4-能量调节电磁阀
5-低压接头1/4"SAE-FLARE
6 低压侧放油口
7-油压接头1/4"SAE-FLARE
8 油路接头5/8"SAE FLARE
9-排气截止阀 Ø54（2-1/8"）
10 单向阀
11-电磁阀板（有级-无级转换）
12-接线盒
13-吸气截止阀 Ø80（3-1/8"）

Key:

1-Liquid injection connection Φ10
Economizer connection Φ22 (option)
2-Oil temperature sensor 1/8"NPT
3-High pressure connection 1/4"SAE-FLARE
4 Solenoid valves for part load operation
5-Low pressure connection 1/4"SAE-FLARE
6 Oil drain port on low pressure
7-Oil pressure connection 1/4"SAE-FLARE
8 Oil inlet connection 5/8"SAE FLARE
9-Discharge shut-off valve Ø54 (2-1/8")
10-Check valve
11-Solenoid valve connection (L4-LZ)
12-Electrical box
13-Suction shut-off valve Ø80 (3-1/8")